

Body Bare AFPR-101

Gefeliciteerd met uw aankoop van de oplaadbare Body Bare AFPR-101. Lees eerst deze handleiding aandachtig voordat U het scheerapparaat gaat gebruiken.

Houd de handleiding in de buurt voor het geval dat.

Belangrijke veiligheid instructies:

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt gelden de basis veiligheidsregels zoals die voor elk elektrisch apparaat gelden. Dit scheerapparaat is ontwikkeld voor 220V.

! Gevaarlijk !

- Haal nooit het apparaat uit elkaar of probeer zelf iets te repareren, u kunt daardoor ernstige verwondingen oplopen. Laat dit over aan een geschoolde monteur.
- Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat NOOIT water, en vermijd tijdens het schoonmaken en gebruik plaatsen waar het in contact zou kunnen komen met water zoals een badkamer. Bewaar het ook nooit op een vochtige plaats, anders zou u een elektrische schok op kunnen lopen.



! Waarschuwing !

- Ga nooit zomaar tegen bovenkant van het scheerapparaat drukken, dit zou kunnen leiden tot het breken van het hulsel en dat zou wederom schade tot de huid tot gevolg kunnen hebben.
- We adviseren u om eerst de bovenkant en de mesjes te controleren op vervorming of schade voordat u het scheerapparaat gaat gebruiken. Anders zou uw huid daardoor schade kunnen ondervinden.
- Gebruik het scheerapparaat alleen als scheerapparaat en nergens anders voor !

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruiken van het apparaat:

Gebruik bij het schoonmaken van het omhulsel een vochtig doekje en geen agressieve stoffen. Gebruik geen verdunner of oplosmiddelen want deze zouden het plastic gedeelte van het scheerapparaat kunnen beschadigen.

Gebruik niet teveel olie wanneer u het scheerapparaat heeft schoongemaakt.

U MOET DROOG SCHEREN

U MOET BABY OF TALK POEDER GEBRUIKEN BIJ HET SCHEREN, OMDAT DIT HET BESTE RESULTAAT GEEFT.

WE LEVEREN EEN KLEIN FLESJE MET BABY POEDER BIJ HET SCHEERAPPARAAT. GEBRUIK HET ELKE KEER. HERVUL HET MET BABY POEDER OF TALK POEDER.



Stekker

De Body Bare kunnen worden opgeladen met 220V, zonder adapter. De standaard aansluiting van de Body Bare past echter niet in een standaard Nederlands en Belgisch stopcontact. Bij de Body Bare wordt daarom een losse stekker geleverd. Deze stekker wordt apart van de Body Bare verzonden.

LET OP: Alleen bij bestellingen via Webvrouw.nl wordt een passende stekker meegeleverd!!!

Heeft u uw Body Bare ergens anders gekocht dan heeft u waarschijnlijk geen stekker. In dat geval kunt u de Body Bare eventueel opladen met reisadapter. In dat geval kunt u de Body Bare moeilijk neerleggen tijdens het laden. De meest veilige manier van opladen is met de meegeleverd stekker.

Hoe gebruik je het scheerapparaat

Verwijder het kapje en druk het aan/uit knopje omhoog.

Strooi BABY of TALK POEDER op de droge huid die u wilt gaan scheren. Scheer altijd voordat u gaat douchen of in bad gaat, omdat de huid droog moet zijn.

Breng voorzichtig het scheergedeelte in contact met de huid in een rechte hoek, trek de huid strak en beweeg het scheerapparaat tegen de haartjes in.

- Wanneer u scheert druk dan niet te hard met het apparaat op de huid, anders zal het apparaat beschadigen en zullen de mesjes eerder bot worden.
- Bij het scheren van gevoelige plekken zoals de kin moet u ervoor zorgen om de huid steeds zo glad mogelijk te houden, dit kunt u doen door de huid met uw hand te strekken. Wanneer u de keel scheert rek dan uw kin zoveel mogelijk naar voren.
- Wanneer u het scheerapparaat gebruikt met een beschadigde bovenkant, kan dit krassen of beschadigingen van de huid tot gevolg hebben. In dat geval kunt u de bovenkant vervangen door een nieuwe (deze zijn los te verkrijgen evenals de mesjes).

Schakel het scheerapparaat altijd uit als u het niet gebruikt en maak de mesjes schoon. Plaats vervolgens het kapje er weer op om het apparaat tegen vuil te beschermen.

Disclaimer

Deze handleiding is ontwikkeld door Webvrouw.nl en gebaseerd op de oorspronkelijke engelstalige handleiding zoals wordt geleverd bij de Body Bare. Aan de tekst van deze handleiding kan de gebruiker van de Body Bare geen rechten ontlenen. Tevens is Webvrouw.nl niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het gebruik van de Body Bare.

Copyright

Kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiden en/of doorgeleiden van informatie uit deze handleiding is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming vooraf van Webvrouw.nl. Toestemming kan worden verleend voor niet-commerciële doeleinden mits voorzien van volledige bronvermelding.